FARBENVERGLEICHSTABELLE

Stifte	Farbe	Wachs
1.192.001	Oregon 4-Grd.	117
1379.05	Creme weiß	241
2.052.089	Eiche dunkel	119
2.065.021	Sapeli/Mahagoni	129
2.097.013	Mahagoni Grd.	163
2.140.005	Eiche dunkel	404
2.178.001	Golden Oak	112
2.178.007	Nussbaum	193
3005.05	Weinrot	405
3081.05/3130.05	Dunkelrot	406
3.069.041	Bergkiefer	160
3.149.008	Eiche Grd.	144
5150.05	Stahlblau	335
6005.05	Moosgrün	407
6125.05	Dunkelgrün	403
7004.05	Signalgrau	302
7015.05	Schiefergrau	207
7016.05	Anthrazitgrau	455/R05
7155.05	Silbergrau	409
7251.05	Lichtgrau	203
8518.05	Schwarzbraun	411
8875.05	Schokobraun	134
	RAL 9010	190
	RAL9016/RAL9003	191

Anwendungsanleitung

Tel. 08702-8485870
Fax 08702-9485875

So einfach geht's:

Kunststoff-Fenster/Türen (Folien) reparieren

Tipps für Profis:

Fehlbohrungen / Tiefe Beschädigungen:

a) Oberfläche mit Kunststoff-Cleaner reinigen
b) Hartwachsfarbton auf Sichtfolie prüfen, dazu 1 Tropfen geschmolzenes Wachs auf Folie aufbringen (siehe Empfehlung der Wachsfarbtöne passend zu Renolit)
c) Rand der Bohrung mit Senker leicht anschrägen und sanften Übergang schaffen.
d) Schadstelle mit dem passenden Decklackstift ausbessern und abtrocknen lassen.
e) Dann Hartwachs mit Schmelzer erhitzen und einfüllen.
Achtung: Wachs nicht überhitzen, da sonst Farbtonveränderung!
f) Überschüssiges Hartwachs mit dem Hartwachshobel abtragen.

Methode I für Holzmaserung aufbringen:

g) Mit Klarlackspray Schadstelle versiegeln.
h) Nach antrocknen des Klarlacks, Maserungsrillen mit Ziehklinge einbringen und mit dunklem Weichwachs (zur Maserung passend) auffüllen.
i) Weichwachsüberschuss vorsichtig mit scharfer Kante des Wachshobels abtragen.
j) Fläche erneut versiegeln (auf passenden Glanzgrad achten) (Bei Holzdekoren i. d. Regel Matt oder Seidenmatt)

Methode II für Holzmaserung aufbringen:

k) Holzmaserung in zur Maserung passendem Farbton mit einem feinen Rosshaarpinsel nachzeichnen.
l) Anschließend mit Klarlackspray im passenden Glanzgrad versiegeln.

Artops wünscht viel Spaß beim üben, denn Übung macht den Meister!!!

Fenster/Türen aus weißem Kunststoff reparieren

Tipps für Profis:

1. **Fehlbohrungen:**
   a) Oberfläche mit Kunststoff-Cleaner reinigen
   b) Hartwachsfarbton auf Sichtfolie prüfen, dazu 1 Tropfen geschmolzenes Wachs auf Folie aufbringen
   c) Rand der Bohrung mit Senker leicht anschrägen und sanften Übergang schaffen.
   d) Zur Schadensbehebung Hartwachs mit Schmelzer erhitzen und einfüllen.
   Achtung: Wachs nicht überhitzen, da sonst Farbtonveränderung!
   e) Überschüssiges Hartwachs mit dem Hartwachshobel abtragen.
   f) Mit Klarlackspray Schadstelle versiegeln.

2. **Kratzer:**
   a) Oberfläche reinigen
   b) Kratzer mit der Ziehklinge, in gleichmäßigen Zügen in Längsrichtung des Profils, auf dessen Tiefe abziehen.
   c) Mittels Kork/Filz Schleifklotz und Naßschleifpapier Körnung 500-1000 vorschleifen
   Achtung: immer mit reichlich Wasser und nur in Längsrichtung schleifen!
   d) Anschließend mit Kork/Filz Schleifklotz und Mikroschleifleinen Körnung 1800- 4000 den Glanzgrad anpassen**.**
   Achtung: immer mit reichlich Wasser und nur in Längsrichtung schleifen!
   e) Oberfläche mit einem Wischtuch und Kunststoff-Cleaner reinigen; Fertig!

Die wesentlichen Vorteile der Artops Wachse liegen vor allem in folgenden Punkten:

1. Kein heraus bröckeln des Hartwaches beim Abtragen
2. Es können scharfkantige Ecken vollständig neu aufgebaut werden
3. Enorm hohe Witterungs-, Wärme- und UV-Beständigkeit
4. Keine Farbveränderung beim Schmelzen, gemäß der Vorgaben
5. Überlackierbarkeit mit uns bekannten und getesteten Lacken, auch auf Wasserbasis. Probelackierung, jedoch empfohlen!!!
6. Keine Blasenbildung an überlackierten Bereichen
7. Fällt nicht ein beim Aushärten (nur sehr geringe Muldenbildung)
8. Einfache Verschleifbarkeit mit Schleifvlies
9. Einsetzbar in leicht elastischen Oberflächen, wie Linoleum, Kork u. Gummibeläge etc.