Gebrauchsanleitung

ARTOPS PERMANENT Decklackstift

Neue Ventilausführung! Nie mehr pumpen, die Farbe wird durchgehend – „permanent“ – selbständig dosiert!

Retuschieren in 6 Schritten, …so einfach ist es!

1. **Kräftig schütteln** (mindestens 30 – 60 Sekunden)
   nur bei erstmaligem Gebrauch *– Kappe dabei auf dem Stift lassen*
2. **Entlüften**
   Kappe entfernen, Spitze nach oben halten, Spitze mit umgedrehter Kappe (oder Finger) eindrücken, ein leises Zischen ist hörbar
3. **Drücken**
   Stift zum Gebrauch nach unten ansetzen, Spitze eindrücken
4. **Quetschen**
   nur bei erstmaligem Gebrauch *- Stifthülse ganz sanft drücken, bis Lack in die Spitze einschießt*
5. **Retuschieren**
   mit leicht eingedrückter Spitze, die Farbe dosiert sich automatisch und permanent, ein Absetzen ist nicht nötig, **auf keinen Fall die Hülse quetschen**, **pumpen oder drücken**, da sonst zu viel Farbe austritt, allenfalls mit Gefühl ganz leicht drücken, um mehr Farbe zu erhalten
6. **Schließen**
   Kappe zum dicht verschließen fest aufdrücken

<u>Tipps für ein hervorragendes Arbeitsergebnis:</u>

- Immer mit **geschlossener Kappe** schütteln!
- Nach dem Schütteln **immer entlüften** (Überdruck in der Hülse) – dabei **Spitze nach oben** halten
- Nach längerem Nichtgebrauch (sobald die Lacktrocknung in der Spitze einsetzt) die Schritte 1-6 wiederholen und eine **Ersatzspitze einsetzen**
- Wende-Spitze - passend für alle Nutbreiten und –tiefen; Auslieferung mit spatelförmiger Seite (Empfehlung); für sehr breite Nuten die runde Seite der Spitze vor dem Schütteln einsetzen

ARTOPS e.K. |Schulstrasse 20 | D-84183 Niederviehbach
Tel.: +49 (0) 8702 - 94 85 870 | Fax: +49 (0) 8702 - 94 85 875
info@artops.de | www.artops.de